

Technoline SC11 / SC14

SC11/SC14 mit neuem elektronischen Tastenfeld

Die neuen Technoline Salzchlorinatoren haben ein elektronisches Bedienfeld (siehe Bild). Wo beim Vorgängermodell die Ausgangsleistung mit Hilfe eines Drehknopfes eingestellt wurde, wird dieses jetzt mit dem Power- Taster gemacht. Sie müssen so oft auf den Knopf drücken bis Sie die gewünschte Ausgangsleistung im Anzeigefenster (**Output Display**) rechts neben der Powertaste (1-4) eingestellt haben.

Die Punkte Installation, elektrische Installation, Wasserchemie und die Verfahren für die Zugabe von Salz sind gleich denen für die anderen Technoline Salzchlorinatoren.



Leistungs-Taster (Power --+)

Mit dem Berührungsfeld kann die Stufe der Chlorproduktion manuell von 1 (niedrig) bis 4 (hoch) eingestellt werden. Die Stufe ist im Anzeigefenster ersichtlich.

Salzanzeige (Salt Display)

Wenn der Salzchlorinator in Betrieb ist, kann die Salzanzeige folgende Werte zeigen:

L = Dem Wasser muss Salz zugegeben werden.

C = Der Salzgehalt im Schwimmbadwasser ist korrekt.

H = Der Salzgehalt ist zu hoch. Bitte überprüfen Sie den Salzgehalt in ihrem Becken und stellen Sie den Salzgehalt wie in den technischen Daten angegeben ein (0,5%).

Diese Werte stellen sich automatisch ein!!! Hier können Sie keinen Salzgehalt ablesen!! Diese Anzeige soll nur eine Hilfe bei der regelmäßigen Sichtkontrolle sein!!

Prüfen Sie die Salzkonzentration, trotz Anzeige am Technoline SC regelmäßig von Hand unter Zuhilfenahme eines elektronischen Salztesters.

Chlorproduktionsanzeige (Chlorine Output)

Diese zeigt die Leistungsstufe der Chlorproduktion an.